MINI / MINI PLUS MILANO

Instrukcja montażu
Assembly guide
Montageanleitung

ATRIUM BASIC

ATRIUM SYSTEM®
schody stairs scale

www.atriumsystem.eu
+48 32 609 00 00



ver 04.2021U

Wykaz części / Detail list / Stückliste

a EM-42



b EM-40



c EM-41



d ZŁ-80 / ZŁ-80P

opcja / option



e SM-43

f DM-180g/DM-180pg

opcja / option



g DM-180k/DM-180kp

opcja / option



h DM-189/DM-189p

opcja / option



i LT-84 / LT-84PE

opcja / option



j FV-284 / NF-310/25PE

opcja / option



k RS-160 / RS-160P

opcja / option



l PS-93



m PM-48



m1 WM-49



n PT-101



o ZA-104



o1 ZA-102

o2 ZA-212



p 6x35

r 6x80

s M8x10

t S4+S5+S6



j1 M6x12

j2 M6

u M6x16 / M5x20

opcja / option



v M6 / M5

opcja / option

w 3,9x19

d1 M8x20 / M8x22

opcja / option



d2 M8

x FV-1150 / FV-1150PE

opcja / option



y WP-110



z SL-258



Środki ostrożności / Precautions / Vorsichtsmaßnahmen

POTRZEBNE RÓWNIEŻ DO MONTAŻU!
ALSO NEEDED!
AUCH BENÖTIGTE!



Kolejność montażu / Installation order / Installationreihenfolge

1.1 n



2.1 a



3.1 a+f+p



3.2 b/c+g+p



4.1 afp+s+bgp



4.2 bgp+s+bgp...+s+cgp



4.3



4.4 bgp+m+m1+s+o2



4.5 mm1so2+h+r



4.6 cgp+e+s



4.7



5.1 g+l+p



6.1 j+j1+j2

opcja / option



6.2 x+o1



6.3 f/g+j+p+x+o1

opcja / option



6.4



6.5 x+k / x+k+s



6.6 x+i+u+v

opcja / option



6.7 xiuv+n+y+w



6.8 xiuvnw

opcja / option



6.9 n+y+o



7.1 x+d+z



7.2



7.3 z+x+d+d1+d2



7.4

opcja / option